


Руководство пользователя

Бензиновый генератор

Серия HOME

HHY2200F	HHY5000FE
HHY2500F	HHY7000FE
HHY3000F	HHY7000FE +ATS
HHY3000FE	HHY9000FE
HHY5000F	HHY9000FE+ATS



Оглавление

1. Примечания	стр. 03
2. Предисловие	стр. 04
3. Технические характеристики	стр. 05-06
4. Информация по безопасности	стр. 07
5. Общий вид и составные части	стр. 08
6. Типы панелей управления	стр. 09-11
7. Начало работы	стр. 12-13
8. Работа двигателя	стр. 14-17
9. Техническое обслуживание	стр. 18-24
10. Поиск неисправностей	стр. 25
11. Список потребителей	стр. 26
12. Гарантийный талон	стр. 27-28

Примечания

Расшифровка обозначений

HY - электрогенератор,
H - HOME серия,
E - электрозапуск,
ATS - система автоматического
включения-выключения генератора.

Предисловие

Благодарим Вас за приобретение бензинового генератора **HYUNDAI** серии HOME.

В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и использованию моделей генераторов **HYUNDAI**.

Все данные в Руководстве пользователя содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Хотим предупредить, что некоторые изменения, внесенные производителем могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. При возникновении проблем используйте контактную информацию, расположенную в конце руководства.

Перед началом работы с генератором необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделий.
Изображения в инструкции могут отличаться от реальных узлов и надписей на изделии.

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

Технические характеристики

Бензиновый генератор		HHY 2200F	HHY 2500F	HHY 3000F(E)
Максимальная мощность	кВт	2.2	2.5	3.0
Номинальная мощность	кВт	2.0	2.2	2.6
Напряжение*	В	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50
Ток (max)	А	9.5	9.5	10.8
Розетки		2*16A	2*16A	2*16A
Дисплей		Вольтметр	Вольтметр	Вольтметр
Емкость топливного бака	л	15	15	15
Время работы при 50% нагрузки	час	16	16	15
Уровень шума на удалении 7 м.	дБ	69	69	69
Выход 12 Вольт	А	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Тип двигателя		бензиновый 4-х тактный	бензиновый 4-х тактный	бензиновый 4-х тактный
Модель двигателя		IC200	IC200	IC210
Выходная мощность	л.с.	6.5	6.5	7.0
Запуск		ручной	ручной	ручной/электро
Объем двигателя	см ³	196	196	208
Объем картера	л	0.6	0.6	0.6
Коэффициент мощности	Соф	1	1	1
Регулятор напряжения		AVR	AVR	AVR
Вес	кг	43	43	45
Габариты	см	60*44*46	60*44*46	60*44*46

Технические характеристики

Бензиновый генератор		HHY 5000F(E)	HHY 7000FE (ATS)	HHY 9000FE (ATS)
Максимальная мощность	кВт	4.5	5.5	6.2
Номинальная мощность	кВт	4.0	5.0	5.9
Напряжение*	В	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50
Ток (max)	А	23.8	23.8	26.9
Розетки		2*16A 1*32A	1*16A 1*32A	1*16A 1*32A
Дисплей		Вольтметр	Вольтметр	Вольтметр
Емкость топливного бака	л	25	25	25
Время работы при 50% нагрузки	час	15	15	15
Уровень шума на удалении 7 м.	дБ	69	69	69
Выход 12 Вольт	А	12/8.3	12/8.3	12/8.3
Тип двигателя		бензиновый 4-х тактный	бензиновый 4-х тактный	бензиновый 4-х тактный
Модель двигателя		IC340	IC390	IC420
Выходная мощность	л.с.	11.0	13.0	15.0
Запуск		ручной/электро	электро	электро
Встроенная ATS		-	-/есть	-/есть
Объем двигателя	см ³	340	389	420
Объем картера	л	1.1	1.1	1.1
Коэффициент мощности	Соф	1	1	1
Регулятор напряжения		AVR	AVR	AVR
Вес	кг	75	79/80	83/84
Габариты	см	70*51*58	70*51*58	70*51*58

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

* Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10%

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea

* Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10%



Информация по безопасности

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Эксплуатация генератора без ознакомления с данным руководством может привести к повреждению устройства и серьезным травмам. Необходимо обратить особое внимание на следующее:

- Не используйте генератор в помещении с недостаточной вентиляцией.
- Не используйте генератор под дождем и в условиях повышенной влажности.
- Не запускайте генератор при подключенной нагрузке.
- Устанавливайте генератор на расстоянии, как минимум, 1 м. от воспламеняющихся объектов.
- Не заливайте топливо во время работы генератора.
- Не курите во время заливки топлива.
- Не допускайте переполнения топливного бака.
 - Не допускается использование керосина или другого топлива. Возможно использование только бензина. После заполнения бака, удалите все излишки топлива с поверхности.
 - Все воспламеняемые или взрывоопасные продукты необходимо держать вдали от генератора, поскольку во время работы двигатель нагревается.
 - Надо установить генератор на ровную, горизонтальную поверхность чтобы избежать утечки бензина.
 - Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ. Никогда не используйте генератор в плохо проветриваемом помещении.
 - Никогда не трогайте выхлопную систему во время работы генератора или после запуска.
 - Не трогайте генератор влажными руками. Генератор не имеет защиты от воды, поэтому не допускается его эксплуатация рядом с водой, во время дождя и т.д.
 - Перед началом эксплуатации генератора необходимо узнать варианты аварийной остановки.
 - Не допускайте никого к работе с генератором без прочтения данной инструкции.
 - Необходимо всегда одевать защитную обувь.
 - Держите детей и домашних животных вдали от генератора.

Общий вид и составные части изделия

Рис.1




1. Воздушный фильтр
2. Рычаг воздушной заслонки
3. Указатель топлива
4. Крышка топливного бака
5. Аккумуляторная батарея 12В (только на моделях с электрозапуском)
6. Панель управления
7. Масляный щуп
8. Крышка для слива масла
9. Ручной стартер
10. Топливный кран
11. Свеча зажигания
12. Глушитель
13. Альтернатор

**Типы
панелей
управления**

Ручной запуск

Рис.2




1. Выключатель двигателя ВКЛ/ВЫКЛ
2. Вольтметр
3. Аварийный выключатель
4. Розетки
5. Розетка 12В постоянного тока
6. Разъем заземления

**Типы
панелей
управления**

Электрозапуск

Рис.3




1. Ключ запуска ВКЛ/ВЫКЛ
2. Вольтметр
3. Аварийный выключатель
4. Розетки
5. Розетка 12В постоянного тока
6. Разъем заземления

Типы панелей управления

Со встроенной ATS

Рис.4



1. Ключ запуска ВКЛ/ВЫКЛ
2. Вольтметр
3. Аварийный выключатель
4. Розетки
5. Розетка 12В постоянного тока
6. Разъем заземления
7. Подключение ATS
8. Индикатор работы ATS
9. Выключатель ATS

Начало работы

Уровень масла (рис. 5)

- Выкрутить масляный щуп и протереть его чистой тканью.
- Вставить щуп, не вкручивая его.
- Проверить уровень по метке на щупе.
- Если уровень масла ниже метки, залить масло.
- Закрутить масляный щуп.

Рис.5



Уровень топлива (рис.6)

- Открыть крышку топливного бака
- Проверить уровень топлива в баке
- Залить топливо до уровня топливного фильтра.
- Закрутить крышку топливного бака.


Рис. 6



Воздушный фильтр (рис. 7)

- Открыть зажимы-фиксаторы крышки воздушного фильтра.
- Извлечь фильтр.
- Почистить фильтр теплой мыльной водой.
- Полностью высушить фильтр.
- Пропитать фильтр моторным маслом и удалить излишки масла.
- Установить фильтрующий элемент.
- Закрыть крышку воздушного фильтра.

Рис. 7



Работа двигателя

До запуска двигателя

- Убедитесь, что мощность инструментов или потребителей тока не превышает возможностей электрогенератора по нагрузке. Запрещается превышать номинальную мощность электрогенератора.

- Продолжительность эксплуатации электрогенератора в режиме подачи мощности в диапазоне от номинальной до максимальной не должна превышать 30 минут.

Запуск двигателя (рис.8)

- Перед запуском двигателя не подключать нагрузку к генератору.

- Установить топливный клапан в положение "ОТКР".

- Установить воздушную заслонку в положение "ЗАКР".

- **Ручной запуск:** Установить выключатель двигателя в положение "ВКЛ". Медленно потянуть стартер до тех пор, пока не почувствуете легкого сопротивления, затем резким движением вытянуть стартер на всю длину шнуря. Двигатель запустится.

- **Электrozапуск:** Повернуть ключ в положение ВКЛ. Повернуть и удерживать ключ в положении ЗАПУСК до начала работы двигателя. После запуска двигателя сразу отпустить ключ.

- Медленно вернуть воздушную заслонку в положение «ОТКР».

- Не допускать одновременного подключения нескольких устройств.

- Запустить генератор на 3 минуты без подключения нагрузки.

- Для различных устройств при запуске требуется большая мощность.

- Подключить устройства друг за другом в соответствии с максимальной мощностью, допустимой для вашего генератора.

- Перед подключением удостовериться, что все устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.

- Если подключенное устройство больше не работает или внезапно останавливается, немедленно отключите нагрузку с помощью аварийного выключателя, отключите устройство и выполните его проверку.

Работа двигателя

- Не забывайте отключать все устройства перед остановкой генератора.

Остановка генератора с подключенными потребителями мощности может привести к повреждению генератора.

- Если значение на вольтметре слишком высокое, остановите генератор.
- Если на вольтметре показывается значение 220V + / - 10% (50 Hz), Вы можете пользоваться генератором.
- Постоянное напряжение: Не использовать 12В одновременно с 220В.
- Подключение к розетке постоянного тока должно использоваться для зарядки. При зарядке аккумуляторов необходимо удостовериться в правильности полярности (+ к +, а - к -).
- Вначале подключить провода зарядного устройства к аккумулятору, а затем к генератору.
- Подключение генератора к сети необходимо производить с помощью квалифицированного электрика.
- Неправильное подключение может привести к серьезным повреждениям.




Рис.8

Работа двигателя

Остановка двигателя (рис. 2-4,8)

- Выключите питание устройств, подключенных к генератору, переведя аварийный выключатель в положение OFF.
- **Ручной запуск:** Перевести выключатель двигателя в положение ВЫКЛ.
- **Электрический запуск:** Повернуть ключ в положение ВЫКЛ.
- Установите топливный кран в положение ЗАКР.

Использование генератора в режиме ATS (рис.9)

- Перед использованием генератора поместите его во влагозащищенное пространство с хорошей вентиляцией. **Не используйте генератор дома, выхлопные газы могут убить за несколько минут!**
- Проверьте чтобы топливный бак был заправлен, уровень масла был на достаточном уровне, аккумуляторная батарея заряжена.
- Подключите напряжение от основной сети электропитания к соответствующему входу на панели генератора.
- Переведите выключатель ATS в положение AUTO.
- Переведите ключ запуска на панели управления в положение «ВКЛ». После этого генератор будет пропускать через себя напряжение основной электросети на подключенную нагрузку.

Licensed by
Hyundai Corporation
Korea




Рис.9

Следует обратить особое внимание на то, что мощность подключенных приборов суммарно не должна превосходить номинальную мощность генератора!

- Когда произойдет остановка подачи электропитания из основной сети, встроенная система ATS автоматически запустит генератор, и он начнет подавать питание на подключенные к нему устройства.

- Когда возобновится подача электропитания из основной электросети, встроенная система ATS выключит генератор и напряжение пойдет снова к потребителям напрямую из основной сети.

Не забывайте периодически проверять топливо и уровень масла в генераторе, а также заряд батареи.

- Во то время когда электропитание из основной электросети проходит через генератор к подключенной нагрузке (при включенной ATS), батарея генератора также заряжается. Не отключайте батарею.

- Для использования генератора без режима ATS не переводите выключатель ATS в положение AUTO. Используйте генератор как описано в руководстве пользователя.

Техническое обслуживание

Соблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации.

Использование, техобслуживание и хранение генератора HYUNDAI должны осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации. Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техническому обслуживанию.

Это, в первую очередь, распространяется на:

- использование изделия не по назначению,
- использование недопущенных производителем смазочных материалов, бензина и моторного масла,
- технические изменения изделия,
- косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

Работы по техобслуживанию.

Все работы, приведенные в разделе "Техническое обслуживание" должны производиться регулярно. Если пользователь не может выполнять эти работы по техобслуживанию сам, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр для оформления заказа на выполнение требуемых работ. Список адресов Вы сможете найти на нашем официальном интернет-сайте: <http://www.hyundai-direct.ru>.

Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техобслуживанию.

К таким повреждениям, кроме всего прочего, относятся:

- Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения,
- Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей,
- Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производились неуполномоченными специалистами.

**Рекомендуемый
график
технического
обслуживания**

Узел	Действие	При вождении	Каждый месяц, или через 20 часов	Каждые 3 месяца или через 150 часов	Каждые 6 месяцев или через 100 часов	Каждый год, или через 300 часов
Моторное масло	Проверка уровня	●				
	Замена			●		
Возд. фильтр	Чистка		●			
	Замена			●		
Свеча зажигания	Чистка			●		
	Замена				●	
Топлив. бак	Проверка уровня топлива	●				
	Чистка					●
Топлив. фильтр	Чистка				●	

**Техническое
обслуживание**

**Замена / Добавление масла в двигателе
(рис. 9)**

Необходимо проверять уровень масла в двигателе в соответствии с графиком технического обслуживания. При понижении уровня масла, необходимо добавить масло для обеспечения правильной работы.


При замене масла выполните следующие шаги:

- Поместите емкость под двигателем для слива в нее масла.
- С помощью 10 мм шестигранного ключа, открутите сливную крышку, расположенную на двигателе под крышкой масляного щупа. Дайте маслу стечь.
- Установите на место крышку сливного отверстия и затяните ее.

Для добавления масла, выполните следующие шаги:

- Убедитесь, что генератор установлен на ровной поверхности.
- Открутите крышку измерительного щупа на двигателе.
- С помощью воронки (в комплект не входит) залейте в картер моторное масло высокой очистки. Рекомендуется использовать масло SAE 10W30. После заполнения уровень масла должен быть близок к верхней части маслоналивной горловины.


Рис. 9



Техническое обслуживание

Рекомендованные масла

- Моторное масло в значительной степени влияет на эксплуатационные характеристики двигателя и является основным фактором, определяющим его ресурс.
- Используйте моторное масло, предназначенное для 4-х тактных автомобильных двигателей, в состав которого входят моющие присадки, соответствующее или превосходящее требования стандартов категории SE по классификации API (или эквивалентное).
- В общем случае рекомендуется эксплуатировать двигатель на моторном масле с вязкостью SAE 10W-30. Моторные масла с иной вязкостью, указанной в таблице, могут быть использованы при условии, что средняя температура воздуха в вашем регионе не выходит за указанный температурный диапазон.
- Вязкость моторного масла по стандарту SAE или сервисная категория масла указаны на наклейке API емкости.



Техническое обслуживание

Обслуживание воздушного фильтра

- (рис. 10)
- Регулярное техническое обслуживание воздушного фильтра позволяет сохранить достаточный воздушный поток в карбюраторе. Время от времени проверяйте воздушный фильтр на предмет загрязнения.
- Отщелкните зажимы на верхней крышке воздушного фильтра.
 - Удалите губчатый фильтрующий элемент из корпуса.
 - Протрите грязь внутри пустого корпуса воздушного фильтра.
 - Промойте губчатый фильтрующий элемент в теплой воде. Просушите его.
 - Смочите сухой фильтрующий элемент чистым машинным маслом. Отожмите излишки масла.
 - Производите замену воздушного фильтра на новый каждые 50 часов работы генератора.

Рис 10



Техническое обслуживание

Техническое обслуживание свечей зажигания (рис. 11)


Свеча зажигания является важным устройством для обеспечения правильной работы двигателя.

Хорошая свеча зажигания должна быть целой, без нагара и иметь правильный зазор.

Для проверки свечи зажигания сделайте следующее:

- Снимите колпачок свечи зажигания.
- Выкрутите свечу зажигания с помощью свечного ключа.
- Осмотрите свечу зажигания. Если она треснула, то ее необходимо заменить.
- Рекомендуется использовать свечи зажигания F6RTC, например, NGK BPR6ES.
- Измерьте зазор. Он должен быть 0.7–0.8 мм.
- При повторном использовании свечи зажигания, почистите ее с помощью проволочной щетки, чтобы удалить нагар и затем выставьте правильный зазор.
- Вкрутите свечу зажигания на место с помощью свечного ключа. Установите на место колпачок свечи зажигания.

Рис 11



Техническое обслуживание

Хранение

- Помещение для хранения должно быть сухим и не пыльным. Кроме того, устройство следует хранить в недоступном для детей месте.

- Возможные неисправности на устройстве следует устранять, в принципе, перед установкой генератора на хранение, чтобы он находился всегда в состоянии готовности к эксплуатации.

При длительном простое устройства необходимо соблюдать следующие условия:

- Все наружные части двигателя и устройства, особенно ребра охлаждения, надо тщательно очистить.
- Открутите винт поплавковой камеры карбюратора и опустошите ее.
- Открутите винт слива масла и слейте масло в емкость.
- Снимите свечу зажигания.
- Залейте чайную ложку (5-10 мл) моторного масла в цилиндр.
- Потяните несколько раз шнур стартера, чтобы масло распределилось по стенкам цилиндра.
- Вверните свечу зажигания.
- Потяните рукоятку стартера до появления сопротивления. при этом поршень займет положение верхней точки такта сжатия. И впускные, и выпускные клапаны будут закрыты. Хранение электрогенератора в таком виде предохранит ее от внутренней коррозии двигателя.
- Плавно отпустите рукоятку стартера.
- После нескольких неудачных запусков с использованием электrozапуска, аккумуляторы могут разрядиться, поэтому перед началом эксплуатации генератора необходимо выполнить полную зарядку аккумуляторов.

Поиск неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Двигатель не запускается	<ul style="list-style-type: none"> + Переключатель двигателя установлен в позицию ВКЛ + Топливный кран установлен на ЗАХР + Открыт рычаг воздушной заслонки + Нет топлива в двигателе + В двигателе находятся грязевые или строевые отложения + Схема зажигания захлопнулась или имеет повреждение; неправильное расстояние между электродами 	<ul style="list-style-type: none"> - Установите переключатель двигателя в позицию ВКЛ - Поверните топливный клапан в положение ОТКР - Закройте рычаг - Залейте топливо - Замените топливо в двигателе - Очистите схему зажигания или замените; установите расстояние между электродами
Затрудненный пуск или мощность двигателя снижается	<ul style="list-style-type: none"> + Топливный бак загрязнен + Воздушный фильтр загрязнен + Вода в топливном баке и карбюраторе; карбюратор закупорен + Неправильное расстояние между электродами свечи зажигания 	<ul style="list-style-type: none"> - Очистить топливный бак - Очистить воздушный фильтр - Отпустивший топливный бак; очистить топливопровод и карбюратор - Установить расстояние между электродами
Двигатель перегревается	<ul style="list-style-type: none"> + Воздушный фильтр загрязнен + Ребра охлаждения загрязнены 	<ul style="list-style-type: none"> - Очистить воздушный фильтр - Очистить ребра охлаждения
Двигатель запускается, но на выходе нет напряжения	<ul style="list-style-type: none"> + Сработал автоматический выключатель + Плохие кабели подключения + Несправность подключенного электрического устройства 	<ul style="list-style-type: none"> - Установите автоматический выключатель в положение ВКЛ - При использовании удалите и замените его - Попробуйте подключить другое устройство
Генератор работает, но не поддерживает подзаряженные электрические устройства	<ul style="list-style-type: none"> + Перегрузка генератора + Короткое замыкание на одном из подключенных устройств + Воздушный фильтр загрязнен + Недостаточные обороты двигателя 	<ul style="list-style-type: none"> - Попробуйте подключить меньшее количество устройств - Попробуйте отключить неисправное устройство - Очистить воздушный фильтр - Обратитесь в авторизованный сервисный центр

Список потребителей

Приведенный список оборудования основан на средних значениях мощности приборов.
Внимательно читайте инструкции по эксплуатации приборов.

Потребитель	Мощность (Вт)
Фен для волос	450-1200
Утюг	500-1100
Электроплита	800-1800
Тостер	600-1500
Кофеварка	800-1500
Обогреватель	1000-2000
Гриль	1200-2300
Пылесос	400-1000
Радиоприемник	50-250
Телевизор	100-400
Холодильник	100-150
Духовой шкаф	1000-2000
Морозильная камера	100-400
Дрель	400-800
Перфоратор	600-1400
Точильный станок	300-1100
Дисковая пила	750-1600
Электрорубанок	400-1000
Электроплобик	250-700
УШМ	650-2200
Компрессор	750-3000
Водяной насос	750-3900
Распиловочный станок	1800-4000
Установка высокого давления	2000-4000
Электрокосилка	750-3000
Кондиционер	1000-5000
Электродвигатели	550-5000
Вентиляторы	750-1700

Гарантийный талон

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

Изделие		
Серийный номер		
Дата продажи	/	/



Инструкция на русском языке получена. Изделие получено в исправном состоянии, в полной комплектности. С условиями гарантии ознакомлен.

Подпись производителя _____ ФИО покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок начинается со дня продажи Изделия и составляет 1 год. В течение гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. Гарантия вступает в силу только при правильном заполнении гарантийного талона и отрезных купонов.

Гарантия не распространяется:

- на механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, попаданием инородных предметов внутрь изделия и вентиляционные решетки, а также на повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- на неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия или неправильной эксплуатации, применения изделия не по назначению, а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-87. Безусловными признаками перегрузки изделия являются оплавление или изменение цвета деталей вследствие воздействия высокой температуры, задиры на поверхностях цилиндра или поршня, разрушение поршневых колец, шатунных вкладышей. Также гарантийные обязательства не распространяются на выход из строя автоматического регулятора напряжения электрогенераторов вследствие неправильной эксплуатации;
- на быстроизнашиваемые части (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнители, шкивы, направляющие ролики, тросы стартера, смазку и т.п.);
- на электрические кабели с механическими и термическими повреждениями;
- на изделие, вскрывшееся или отремонтированное вне авторизованного сервисного центра;
- на профилактику, обслуживание изделия (чистка, регулировка, промывка, смазка и т.п.), установку и настройку изделия;
- в случае естественного износа изделия (полная выработка ресурса);
- на неисправности, возникшие при использовании изделия для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- в случае если гарантийный талон не заполнен или отсутствует печать (штамп) Продавца;
- при отсутствии подписи владельца на гарантийном талоне.

Отрезной купон 1

Изделие _____

Модель _____

Торговая организация _____

ПЕЧАТЬ

Дата продажи _____

Отрезной купон 2

Изделие _____

Модель _____

Торговая организация _____

ПЕЧАТЬ

Дата продажи _____

Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров:

Волгоград
ИП Семёнов В.В.,
ул. 95-Гвардейской Дивизии, д. 9
(8442) 74-13-51

Воронеж
ИП Падонюк В.А.
ул. Антонова-Овсеенко, д. 23 А.
(4732) 647-000

Екатеринбург
ОО "Протон" (ИП Губарев С.А.)
ул. Сыромолотова, д. 16 А
(343) 201-51-41

Казань
ОО "ТехноНордоСервис"
(ИП Станкевич В.Л.)
ул. Сечанова, д. 17
(843) 253-09-11

Новосибирск
ООО "БИН-Сервис"
ул. Северный проезд, д.7/2,
(383) 259-89-53

Ростов-на-Дону
ОО "Мастер" (ИП Новиков М. В.)
ул. Дончгора, д.118
(863) 278-76-35, 297-95-35

Санкт-Петербург
ООО "Инфраком"
ул. Циолковского, д.9
(812) 777-0-111, 251-83-39

Ярославль
ООО "ЯрБашСервис"
пр-т. Ленина, д. 28/51
(4852) 73-34-81, 71-40-20, 71-40-30

Краснодар
Сервисный центр (ИП Дуванский А. А.)
ул. Пригородная д. 1/30
(881) 270-80-43, (860) 47-47-227

Красноярск
ОО "ЭлектроСиЛанс"
(ИП Бисседин В.А.)
ул. Дудинская, д. 1, пом. "В"
(911) 293-54-33, 294-52-82

Москва
ООО "ЕвроСервис"
ул. Щербаковская, д.53,
(495) 640-01-14
Москва
ООО "ОрТехПром"
ул. Профсоюзная, д.121
(495) 649-61-55, 648-51-99

Москва
ООО "Инструмур"
ул. Гришна, д. 18, корп. 2
(495) 443-69-79
Нижний Новгород
ОО "Империя Инструмента"
(ИП Курманова С. В.)
ул. Александровская, д. 24/27
(831) 428-77-07
Нижний Новгород
ОО "Ала-сервис" (ИП Коттева Т.В.)
ул. Каларская, д. 55
(831) 251-68-76
Омск
ООО "Инструмент Снаб"
ул.10 лет Октября д. 76, офис 310
(3812) 569-002, 385-685

Оренбург
ООО "ОРЕНТЕКСЕРВИС"
(ИП Королев С.В.),
ул. Монтажников, д. 16/А,
(3532) 21-01-41
Тверь
ОО "Инструмент Сервис"
(ИП Коблицкий В.И.)
пр. Ленина, д. 7/7
(4832) 444-629

Полный список авторизованных сервисных центров указан на сайте www.hyundai-direct.ru

HYUNDAI
POWER PRODUCTS

HYUNDAI
POWER PRODUCTS